



# TECH NOTES: INSTALLATION

**ATTENTION:** Refer to the appropriate shop manual for your vehicle to obtain specific service procedures for this part. If you do not have a service manual or lack the skill to install this part, it is recommended that you seek the services of a qualified technician. Pay special attention to all cautions and warnings included in the shop manual. Read and follow all instructions carefully.

Cadillac Escalade 2006–2003; Chevrolet Avalanche, Suburban, Tahoe 2006–2003; GMC Sierra 2007–2003; GMC Yukon 2006–2003; Chevrolet Silverado 2007–2003; Hummer H2 2007–2003; Buick Rainier 2007–2004; Chevrolet Trailblazer 2009–2002; GMC Envoy 2009–2002; Oldsmobile Bravada 2004–2002

## Instrucciones de configuración

**PASO 1:** Encienda el vehículo (el motor debe estar funcionando).

**PASO 2:** Mantenga presionados los botones "Power" y "Front Defrost" hasta que la pantalla LCD muestre el número de la configuración de fábrica (el número de la configuración de fábrica es 04).

**PASO 3:** Busque el número de la configuración para su vehículo en la tabla de abajo.

**PASO 4:** Seleccione el número de la configuración para su vehículo presionando los botones "Fan Up" o "Fan Down". El primer dígito en la pantalla cambiará a "5" (indicando que hay que fijar la configuración).

**PASO 5:** Cuando aparezca la configuración deseada, presione brevemente el botón "recirculation". El primer dígito cambiará nuevamente a "0" (indicando que se ha seleccionado la configuración).

**PASO 6:** Luego presione brevemente el botón "auto" para confirmar.

**PASO 7:** Espere mientras el sistema realiza una secuencia de calibración, indicada por el encendido de las luces de los botones de recirculación y de desempeñador delantero. (Esto puede tardar hasta un minuto). La configuración habrá terminado cuando la luz de uno o de ambos botones se haya apagado.

No. de configuración	Vehículos
01	2003–2004 (Cadillac) Escalade; 2003–2004 (Chevrolet) Avalanche, Silverado, Suburban, Tahoe; 2003–2004 (GMC) Sierra, Yukon
02	2007 (Chevrolet) Silverado (GMC) Sierra; 2005–2006 (Cadillac) Escalade; 2005–2006 (Chevrolet) Avalanche, Silverado, Suburban, Tahoe; 2005–2006 (GMC) Sierra, Yukon
03	2003–2007 (Hummer) H2
04	2004 (Buick) Rainier; 2003–2004 (Chevrolet) Trailblazer; 2003–2004 (GMC) Envoy; 2003–2004 (Oldsmobile) Bravada
05	2005–2006 (Buick) Rainier; 2005–2006 (Chevrolet) Trailblazer; 2005–2006 (GMC) Envoy
06	2002 (Chevrolet) Trailblazer; 2002 (GMC) Envoy; 2002 (Oldsmobile) Bravada
07	2007 (Buick) Rainier; 2007–2009 (Chevrolet) Trailblazer; 2007–2009 (GMC) Envoy

Cadillac Escalade 2006–2003; Chevrolet Avalanche, Suburban, Tahoe 2006–2003; GMC Sierra 2007–2003; GMC Yukon 2006–2003; Chevrolet Silverado 2007–2003; Hummer H2 2007–2003; Buick Rainier 2007–2004; Chevrolet Trailblazer 2009–2002; GMC Envoy 2009–2002; Oldsmobile Bravada 2004–2002

## Instructions de configuration

**ÉTAPE 1 :** Démarrage du véhicule (le moteur doit être en marche).

**ÉTAPE 2 :** Appuyez et maintenez les boutons « Power » (en marche) et « Front Defrost » (dégivreur avant) jusqu'à ce que l'écran LCD affiche le numéro de configuration par défaut (le numéro de configuration par défaut est 04).

**ÉTAPE 3 :** Trouvez le numéro de configuration pour votre véhicule dans le tableau ci-dessous.

**ÉTAPE 4 :** Sélectionnez le numéro de configuration de votre véhicule en appuyant sur les boutons « Fan Up » (ventilateur haut) ou « Fan Down » (ventilateur bas). Le premier chiffre affiché sur l'écran sera « 5 » (indiquant que la configuration doit être définie).

**ÉTAPE 5 :** Une fois la configuration souhaitée est affichée, appuyez et relâchez le bouton de « recirculation ». Le premier chiffre changera à « 0 » (indiquant que la configuration a été définie).

**ÉTAPE 6 :** Appuyez et relâchez ensuite le bouton « auto » pour confirmer.

**ÉTAPE 7 :** Patientez pendant que le système effectue une séquence de calibrage, indiquée par l'illumination des voyants des boutons de recirculation et de dégivrage avant. (Pourrait prendre jusqu'à une minute). La configuration est terminée lorsqu'un ou les deux voyants de bouton s'éteint/s'éteignent.

Numéro configuration	Applications automobiles
01	2003–2004 (Cadillac) Escalade; 2003–2004 (Chevrolet) Avalanche, Silverado, Suburban, Tahoe; 2003–2004 (GMC) Sierra, Yukon
02	2007 (Chevrolet) Silverado (GMC) Sierra; 2005–2006 (Cadillac) Escalade; 2005–2006 (Chevrolet) Avalanche, Silverado, Suburban, Tahoe; 2005–2006 (GMC) Sierra, Yukon
03	2003–2007 (Hummer) H2
04	2004 (Buick) Rainier; 2003–2004 (Chevrolet) Trailblazer; 2003–2004 (GMC) Envoy; 2003–2004 (Oldsmobile) Bravada
05	2005–2006 (Buick) Rainier; 2005–2006 (Chevrolet) Trailblazer; 2005–2006 (GMC) Envoy
06	2002 (Chevrolet) Trailblazer; 2002 (GMC) Envoy; 2002 (Oldsmobile) Bravada
07	2007 (Buick) Rainier; 2007–2009 (Chevrolet) Trailblazer; 2007–2009 (GMC) Envoy

### Disclaimer

Even though every attempt is made to ensure this information is complete and accurate, it is impossible to account for all possible circumstances or situations. Please consult with a qualified auto technician before attempting to perform any work you are not qualified to do. Automobiles can be hazardous to work on; be sure to take all necessary safety precautions. Failure to do so may result in property damage or personal injury. Certain motor vehicle standards and performance requirements may apply to your motor vehicle (such as Federal Motor Vehicle Safety Standards by the National Highway Traffic Safety Administration). Be sure that your work is performed in accordance with such standards and that you do not disable any motor vehicle safety feature.

©2017 Dorman Products, Inc.  
No reproductions in whole or in part without prior written approval.

